

施工方法

施工はカンタン! たった 《 5 step 》 道具要らず! 手ではめ込むだけ!!

Step

1

長辺からはめ込みます



Step

2

隣の板の短辺に当たるまで
スライドさせます



Step

3

短辺を親指で押します



Step

4

短辺の両端を親指で隣の板
(短辺)と水平になるまで
しっかりと押し込みます



Step

5

はまって固定された状態です



ご注意ください

- ・膨張・突き上げの原因となる為、長時間の直射日光をお避け下さい
- ・置き敷き工法の為、接着剤・釘は使用しないでください
- ・あらゆる下地で対応可能ですが、段差・不陸がない事が条件となります
- ・コンクリート下地などの場合含水率10%以下での施工をお願いします
- ・壁際5mmのクリアランスを設けて巾木で処理してください
- ・施工説明書に従って施工をお願いします

ミハマ通商株式会社

本社

〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦1-15-34
TEL 045-773-5858 FAX 045-773-6159

福岡営業所

〒811-2414 福岡県糟屋郡篠栗町大字和田2-14-20
TEL 092-652-2727 FAX 092-652-2728

沖縄営業所

〒901-0222 沖縄県豊見城市渡橋名225
TEL 098-840-6980 FAX 098-840-6981

サンプル発送いたします
お気軽にお問い合わせください

🔍 <https://www.mihamatsusho.co.jp>

✉ muku@mihamatsusho.co.jp

ミハマ通商

検索

